



images non contractuelles

### OUVRIER / OPEN

1



2



Remontez la partie supérieure jusqu'à entendre deux "clics"

Open up until you hear the two "clics"



Attention à vos doigts  
Watch out for your fingers

3



Utilisez vos pieds pour ouvrir et fermer la partie inférieure

Use your feet to open or close the rail

### FERMER / CLOSE

1



Avec vos paumes appuyez sur les deux loquets

With your hands, press on the two latches



Attention à vos doigts  
Watch out for your fingers

2



3

