

Le non respect de cette consigne peut entraîner une usure prématurée de la chaîne et une perte de garantie du produit.
 Failing to comply with this instruction can lead to the premature wear of the zip and to the loss of the product warranty.

images non contractuelles

Afin d'utiliser le sac de façon ergonomique, fléchissez les genoux ou disposez le sac en hauteur (par exemple sur une table) afin de vous trouver à la même hauteur que celui-ci.



To use this bag ergonomically, bend the knee or put the bag in a high place (for example on a table) in order to be at the same height as the bag.



Ne pas tirer le curseur vers le haut, risque d'usure prématurée de la chaîne et du curseur.

To avoid the premature wear of the zip and of the cursor, don't pull the cursor up.

